

Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH Lager / Büro: Kasernenstr. 88a 9100 Herisau Tel. 071 / 311 82 16 Fax 071 / 311 82 17 www.jud-baustoffe.ch kontakt@jud-baustoffe.ch

Pieri® Cire LM-33 (früher Trennmittel LM-21)
Fester Ausschaltungswachs für architektonischen Beton

Art Pieri*Cire LM-33 ist ein pastenförmiger Ausschaltungswachs für die Herstellung von architektonischem Beton von hoher Qualität.

Eigenschaften / Wirkungsweise Pieri*Cire LM-33 wird auf allen Arten von Schalungen verwendet: rohes, schichtweises oder lackiertes Sperrholz, Holz, Kunststoff, Gummi, Polystyrol, Eisen Betonflächen. Wird ebenfalls für grauen, weissen oder gefärbten Beton, kalt oder warm verwendet. Pieri*Cire LM-33 macht das Ausschalen bemerkenswert leicht und wird für alle „schwierigen“ Teile eingesetzt. Einkehlungen, arch. Füllungen usw.
Pieri*Cire LM-33 bildet auf der Schalung eine dünne Wachsschicht, welche dem Regen und der Betonschüttung widersteht. Pieri*Cire LM-33 fördert die Ausbreitung des Betons und reduziert die Poren an der Oberfläche.
Sein Schmelzpunkt liegt bei ca. 35°C und kann im Sommer zur Erweichung des Produktes führen, und zwar sowohl in der Packung wie auf der Form. Dies hat keinerlei Einfluss auf die Ausschaltungseigenschaften.

Verarbeitung Pieri*Cire LM-33 wird in einer dünnen Schicht, am besten mit einem Lappen, Schwamm oder Besen Typ O’Cedar aufgetragen.

Besondere Hinweise Beeinträchtigt in keiner Weise die Haftung von Gipsarbeiten, Verputzen und Farbanstrichen. Prüfprotokoll CEBT Nr. 1820 und 1851.
Vorversuche sind stets erforderlich!

Technische Daten	Wirksamer Bestandteil	Wachs
	Form	pastös
	Farbe	gelblich
	Dichte	ca. 0,85 g/cm ³
	Schmelzpunkt	35 ± 5°C
	Lagerung	gut verschlossen, vor übermässiger Wärme geschützt und möglichst frostfrei in Originalgebinden lagern.
	Verbrauch	ca. 10 g/m ²
	Lieferform	17-kg-Gebinde
	Wassergefährdungsklasse	WGK 1 (gemäss VwVwS)
	Physiologische Wirkung	Bei Einwirkung auf Haut und Augen sind Reizungen möglich. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
	Haltbarkeit	ca. 5 Jahre in geschlossenen Originalgebinden

Unsere Empfehlungen und Beratungen sind unverbindlich. Produkteinsatz und Produkteignung sind vom Verwender vor dem Einsatz zu prüfen. Wir behalten uns vor, forschungsbedingte Produkteänderungen vorzunehmen.

PieriCire LM-33 08/2012